1. AMAÇ

Pager cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanımı bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ADI: Alphanumeric Pager

6.1.2. Cihazın Çalıştırılması: Cihazın üzerinde 4 adet tuş bulunmaktadır.

Cihazın üst tarafında bulunan iki küçük tuş (∆/∇) yukarı/aşağı yön tuşları:İşlev menüsünde ve mesajlarınızda gezinmek için kullanılır.

Cihazın ortasında bulunan tuş (.) fonksiyon/seçim tuşları:Fonksiyon menüsünü görüntülemek,çağrı cihazı fonksiyonunu seçmek,seçiminizi etkinleştirmek ve çağrı cihazını açmak için kullanılır.

Cihazın alt kısmında bulunan tuş (-) okuma/çıkış tuşları:Mesajları okumak , çıkış ayarlarını yapmak ve onaylamak için kullanılır.

6.1.3. Çağrı Cihazını Açma: Cihazı açmak için öndeki (-) tuşuna 3 saniye basılı tutun,kırmızı led göstergesi yanar ve bir anlığına başlangıç ekranı görüntülenir,ardından çağrı cihazınız seçili uyarıyı etkinleştirir.Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.Çağrı cihazı açıkken ve herhangi bir aktivite yokken bekleme ekranı görüntülenir.Bu görüntüler şu şekilde ; karşılama sözcükleri,özel mesaj simgesi,grup mesaj simgesi ,not defteri mesaj simgesi, saat ve tarih,pil göstergesi ve çağrı cihazı durum göstergeleri olarak görüntülenebilir.

6.1.4.Çağrı Cihazını Kapatma: Fonksiyon menüsünü görüntülemek için (.) tuşuna basın,imleci ( ) istenilen konuma taşımak için (∆/∇) tuşuna basın,sayfa cıhazını kapat? düğmesine basın,görüntülenir,çağrı cihazını kapatmak için tekrar (.) tuşuna basın,çağrı cihazınız artık kapalı ve ekran boş.

6.1.5.İşlev Menüsünü Kullanma: İşlev menüsü,simgeler ve istemler kullanılarak çağrı cihazınızın birçok özelliğine erişim sağlar.Fonksiyon menüsünü görüntülemek için (.) tuşuna basın,fonksiyon menüsü ilk görüntülendiğinde imlecin yerini belirtmek için yanıp söner,imleci işlev menüsü içinde hareket ettirmek için

(∆/∇) tuşuna basın,işlev menüsünde hareket ettikçe,çağrı cihazı işlev sembolleri için mevcut konumu belirtmek için yanıp söner,herhangi bir değişiklik yapmadan işlev menüsünden çıkmak için (**–**) tuşuna basın,çağrı cihazınızın özelliklerine ve mesaj içerip içermemesine bağlı olarak bazı semboller çağrı cihazınızda görüntülenmeyebilir.

6.1.6.Mesaj – Durum Ekranı: Bekleme menüsünden gölgeyi üç dizinden herhangi bir yere taşıyın,mesaj durumu ekranı,mesajlarınızın durumunu gösterir.Örneğin;okunmamış mesajlar ise yanıp sönen bir sembolle gösterilir.Mesaj durumu ekranı ayrıca saat ve tarihi ve etkinleştirilmiş çağrı cihazı ayarlarını da görüntüler.Mesaj durumu ekranına bekleme ekranından (∆/∇) tuşuna basılarak erişilebilir.

6.1.7.Kişisel Mesajların Alınması / Okunması: Çağrı cihazınız 19'a kadar kişisel mesaj alabilir.Bir mesaj alındığında çağrı cihazınız geçerli uyarı ayarına göre uyarı verir(sesli,titreşimli,sesli titreşimli,uyarı yok),aynı zamanda ekranda mesaj görüntülenir,kaydedilen mesajı okumak istediğinizde bekleme menüsü mesaj öğelerinin numarasını ve yanıp sönen okunmamış öğelerin numarasını gösterir,girdiğinizde yeni bir mesajı yanıp sönen bir sembolle belirtilir,bir mesaj seçildiğinde sembol ↑ şeklinde değişir.

6.1.8.Gelen Bir Mesajı Okuma: Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın,mesajınızı görüntülemek için (-) tuşuna basınız,ekranın sağ köşesinde yanıp sönen simge mesajın ek ekranlarda devam ettiğini gösterir,çıkmak için(-) tuşuna basın.

6.1.9.Saklanan Bir Mesajı Okuma: Mesaj durumu ekranından imleci okumak istediğiniz mesaja getirmek için (△/▽) tuşuna basın,mesajı okumak için(-) tuşuna basın.

6.1.10. Mesaj Okuma Özellikleri: Mesajı okurken önceki veya sonraki mesajı okumak için (△/▽) tuşuna basın,okunmamış bir mesaj olduğunda çağrı cihazınız tüm okunmamış mesajlar okunana kadar periyodik olarak hatırlatma uyarısı verir.

6.1.11. Mesaj Ön izlemesi: Bu özellik mesajlarınızın ilk satırını taramanıza olanak sağlar,bir dizine girin(-) tuşuna basın , imleci mesajlarınızın arasında hareket ettirmek için (△/▽) butonunu kullanın,okunmamış mesajların ön izlemesi mesajdaki okunmamış mesaj durumunu kaldırmaz.

6.1.12.Ekran Yakınlaştırması: Bu özellik etkinleştirildiğinde standart 4 satırlık ekran 2 satırlık ekrana dönüşür,karakterler dikey olarak büyütülür,mesajın okunabilirliği artar,işlev menüsünden imleci hareket ettirmek için (△/▽) tuşuna basın, (yakınlaştır 1) veya (yakınlaştır 2) seçeneklerden birini seçin,(.) tuşuna basın ekran yakınlaştırma artık aktif duruma gelecektir.

6.1.13.Saat ve Tarihin Ayarlanması: İşlev menüsünden imleci hareket ettirmek için saat tuşuna basın,saat ve alarmı ayarla ekranını görüntülemek için (.) basın,imleci saat hanesine taşımak(△/▽) için basın,saati ayarlamak için (.) tuşuna basın.,dakikaları ayarlamak için bu adımları tekrarlayın,AM/PM/24(saat,ay,gün,yıl),saat ve tarih ayarını etkinleştirmek için (.) tuşuna basın,eğer imleci şimdiki satırdaki(en sağdaki) son sembolden öteye götürürseniz otomatik olarak aynı satırın başındaki (en soldaki) ilk sembole geçer,herhangi bir ekrandan değişiklik yapmadan çıkmak için (-) tuşuna basın.

6.1.14.Mesaj Uyarısı Ayarlama: Çağrı cihazınızı 4 modla uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz,imleci uyarı modu konumuna getirin ve seçin.Sesli,titreşimli,sesli ve titreşimli,sessiz olmak üzere 4 mod seçilebilir.İmleci istenen uyarı moduna getirmek için(△/▽) tuşuna basın,çağrı cihazı seçimler arasında hareket ettikçe her uyarı modunun bir örneğini verir,modlardan birini onayladığınızda bekleme menüsü ilgili sembolü görüntüler,sesli veye sesli ve titreşimli mod seçildiğinde,fonksiyon menüsüne müzik öğesi eklemek için;işlev menüsünden imleci hareket ettirmek için ♫ tuşuna basın,uyarı menüsünü görüntülemek için (.)tuşuna basın,imleci istenen uyarıya taşımak için (△/▽) tuşuna sonra (.) tuşuna basın,çağrı cihazı seçimler arasında hareket ettikçe her uyarının bir örneğini verir,seçiminizi etkinleştirmek için (.) tuşuna basın,çağrı cihazı seçiminizi onaylamak için uyarının bir örneğini verir.

6.1.15.Mesajları Kilitleme/Kilidini Açma: Bellek dolduğunda silinmesini veya değiştirlmesini önlemek için 16'ya kadar mesaj kilitlenebilir,bir mesaj kilitlendiğinde sembol mesajın kilitli olduğunu belirten sembolle değiştirilir.İstediğiniz mesajı seçmek için (△/▽) tuşuna basın,mesajı kilitlemek veya kilidi açmak için (.) tuşuna basın ,imleci hareket ettirmek için (△/▽) tuşuna basın,bir mesajı okurken kilitlemek veya kilidini açmak için mesaj görüntülenirken yukarıdaki adımları tekrarlayın.

6.1.16.Mesajı Silme: Bu özellik kilidi açılmış ve alarm verilmemiş mesajları silmenize olanak tanır.Tek bir mesajı silmek için mesaj durumu ekranından silmek istediğiniz mesajı seçmek için (∆/∇),imleci taşımak için (.) tuşuna basın, mesajı sil? Mesajı görüntülenir ,mesajı silmek için tekrar (.) tuşuna basın,tüm kilitsiz ,alarmı kaldırılmış ve okunmuş mesajları sil işlev menüsünden imleci hareket ettirmek için (∆/∇) tuşuna basın,tüm mesajları sil? Mesajı görüntülenir,tüm kilitsiz,alarmsız ve okunmuş mesajlara basın,silinir.Bu özellik not defterindeki mesajları silmez.

6.1.17.Çağrı Cihazı Alarmı: Çağrı cihazında belirli bir saat ve tarihe veya günlük olarak belirli bir saate ayarlanabilen bir alarm vardır.Seçilen alarm saatinde çağrı cihazınız uyarı verir.Tek seferlik alarm ayarlamak için işlev menüsünden imleci hareket ettirmek için saat sembolüne basın saat ayarla ekranı ve alarm ayarla ekranı görüntülenir.Alarm sembolü alarm etkinse mevcut alarm durumunu gösterir,alarm devre dışıysa x sembolünü gösterir.İmleci alarm sembolüne taşımak için (∆/∇)tuşuna görüntülene kadar basın,imleci saat hanelerine taşımak için(∆/∇) tuşuna basın,saat rakamlarını ayarlamak için(.) basın,dakikayı,AM/PM/24 saati ve tarihi ayarlamak için yukardaki adımları tekrarlayın,seçiminizi etkinleştimek için (-) tuşuna basın,sembol bekleme ekranında görüntülenir.Alarmı günlük uyarı olarak ayarlamak için; alarm saatini ayarlamak için "Tek Seferlik Alarm Ayarlama" bölümündeki yukardaki adımları tekrarlayın,tarihi ayarlarken (∆/∇) tuşuna basın,seçiminizi etkinleştirmek için (-) tuşuna basın.Alarm artık hergün belirtilen saatte çalacaktır ve bekleme ekranında görüntülenir.

6.1.18.Mesaj Alarmı: Bu özellik seçili kişisel bir mesaj için tek seferlik veya günlük alarm ayarlamanıza olanak tanır,5 adede kadar kişisel mesaj veren bir alarm ayarlayabilirsiniz,bir mesaj alarmı ayarlandığında zil sembolü mesaj durumu ekranda yerini alır.Tek seferlik mesaj alarmı ayarlamak için mesaj durumu ekranından mesajı seçmek için (∆/∇) tuşuna basın ,alarm vermek istediğiniz mesajı seçin (.)tuşuna basın,imleci taşımak için (.)tuşuna basın,set-message-alarm ekranına basın,alarm sembolü alarm etkin mesajı görüntülendiğinde geçerli alarm durumunu gösterir,eğer mesaj devre dışıysa (.) görüntülene kadar basın,imleci saat hanelerine taşımak için(∆/∇) tuşuna basın,saat rakamlarını ayarlamak için (.)tuşuna basın,dakikayı,AM/PM/24 Hr.'I ve tarihi ayarlamak için yukardaki adımları tekrarlayın,seçiminizi etkinleştirmek için (-) tuşuna basın,yukarıdaki adımları izleyerek mesajı okurken mesaj alarmı da ayarlayabilirsiniz.

6.1.19.Günlük Mesaj Alarmını Ayarla: Mesaj alarm saatini ayarlamak için yukarıdaki mesaj ayarlarındaki adımları izleyin,tarihi ayarlarken ay,gün ve yıl için çift çizgi(--/--/--)görene kadar (.) tuşuna basın,seçiminizi etkinleştirmek için (-) tuşuna basın,alarm artık her gün belirtilen saatte uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır.

6.1.20.Özel Zaman: Çağrı cihazınızın tamamen sessiz olduğu bir zaman aralığı seçebilirsiniz,çağrı cihazınız hala mesajlar alır ancak uyarı vermez.Çağrı cihazı yalnızca bir alarm sona erdiğinde veya öncelikli mesaj aldığında uyarı verir.Özel zamanı ayarlamak için ; işlev menüsünden imleci hareket ettirmek için (∆/∇) tuşuna basın ,(.) özel zaman ekranı görüntülendiğinde imleç en soldaki yanıp sönen simgenin üzerindedir,özel zamanın etkin olduğunu belirtir,özel zamanın devre dışı olduğunu belirtir,özel zaman ekranı görüntülene kadar basın ve bırakın,imleci saat hanesine taşımak için (∆/∇) tuşuna basın,saat hanesini ayarlamak için (.) tuşuna basın,açma ve kapama zamanını ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın,seçiminizi etkinleştirmek için (-) tuşuna basın,özel zaman etkinleştirildiğinde bekleme ekranında simgesi görüntülenir,eğer açık kalma süresi kapalı kalma süresine eşitse özel zaman etkinleştirilmedi ibaresi görülecektir.Özel zamanı devre dışı bırakmak için (.) tuşuna basın,imleci taşımak için (.) tuşuna basın,görüntülene kadar (.)tuşuna basın ve bırakın,özel zamanı devre dışı bırakmak için (-) tuşuna basın.

6.1.21.Kronometre Fonksiyonu: Fonksiyon menüsünden imleci kronometre fonksiyonuna taşımak için saat sembolü tuşuna basın, seçiminizi etkinleştirmek için (.) tuşuna basın.Saymaya başlamak,saymayı durdurmak veya sıfırlamak için (-) tuşuna basın,saymayı bırakmak için (.) tuşuna basın.

6.1.22.Defter: Çağrı cihazınızda kişisel mesajlarınızı saklamak için kişisel bir not defteri bulunmaktadır.Bekleme menüsünden not defteri dizinine gitmek için gölgeyi hareket ettirin,girmek için seçiminizi etkinleştirmek için (-) tuşuna basın,kişisel bilgilerinizi defterinize kaydetmek için;mesaj durumu ekranından imleci not defterine taşımak istediğiniz kişisel mesaja taşımak için (△/▽) tuşuna basın,imleci taşımak için (.) tuşuna basın,mesaj artık not defterinde.

6.1.23.Mesaj Saklama: Çağrı cihazınız hafızasında 19'a kadar kişisel mesaj saklar.Saklanan mesajlar kilitli mesajlardan farklıdır.Hafıza dolduğunda ve yeni bir mesaj geldiğinde silinebilir veya üzerine yazılabilir.

6.1.24.Mesaj Çoğalt: Aynı mesaj birden fazla kez alınırsa yeni mesajın başında "yinelenen mesaj" görüntülenir,yeni yinelenen mesaj eski yinelenen mesajın yerini alır ve en son saat ve tarih damgasını içerir.

6.1.25.Arka Işık: Herhangi bir tuşa 2 saniyeden uzun süre basılı tutarak arka ışığı istediğiniz zaman manuel olarak açıp kapatabilirsiniz,çağrı cihazı bekleme ekranına döndüğünde veya herhangi bir tuşa 2 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda arka ışık otomatik olarak kapanır.

6.1.26.Düşük Pil Göstergesi: Pilin enerji seviyesi düşük olduğunda pil simgesi (+) olarak değişecektir,her 4 dakikada bir sesli uyarı duyulacaktır,şarj edilebilir pil tipleri sadece satıcı firma tarafından sağlanan özel şarj seti ile şarj edilebilir.

6.1.27.Çağrı Cihazı Şarjı: (Sadece şarj edilebilir pil ve çağrı cihazları için) 5V şarj cihazına ve çağrı cihazına bağlayın,arka ışık birkaç kez hızlı bir şekilde titreyecek,ardından yavaşca titreyecek,titreme duracak ve şarj bittiğinde arka ışık yanacaktır.

6.1.28.Çağrı Cihazı Bildirimleri: Uyarıyı seç,saati ve alarmı ayarla ,özel zaman etkin,özel zamanı devre dışı bırakma(on zamanı başlatma,off zamanı çıkış zamanı),ekran yakınlaştırmasını ayarla 1, ekran yakınlaştırmasını ayarla 2, ekran yakınlaştırmasını ayarla 3,sesli uyarı,uyarı modu,çağrı cihazını kapat,mesajı sil,tüm mesajları sil,kilit mesajı,alarm,özel mesaj,defter,izlemeyi durdur.Diğer semboller:menzilde,sessiz uyarı,titreşim uyarısı,mesaj simgesi,not defterine ekle,alarmı etkinleştir,alarmı devre dışı bırak,pil göstergeleri(düşük pil,1/4 pil,1/2 pil,3/4 pil,dolu pil)

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı"na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" na göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu