1. AMAÇ

Tansiyon aletinin çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Merkezimiz bünyesindeki teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanımı bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Tansiyon aletinin manşonu dirseğin 4 parmak üstüne gelecek şekilde bağlanır.

6.1.2. Dirsekte brakiyal arterin hissedildiği yere steteskop yerleştirilir.

6.1.3. Steteskopun kulaklıkları kulağa takılır.

6.1.4. Tansiyon aletinin manometresi hastanın durumuna göre yükseltilir.

6.1.5. Tansiyon aletinin hava vidası yavaş yavaş gevşetilir.

6.1.6. İlk duyulan ses büyük son duyulan ses küçük tansiyon olarak kaydedilir.

6.1.7. Tansiyon aletinin manşonu çözülür.

6.2. Dijital Tansiyon Ölçme Cihazı Çalıştırılması

6.2.1. Tansiyon aletinin manşonu dirseğin 4 parmak üstüne gelecek şekilde bağlanır.

6.2.2. Tansiyon cihazının start düğmesine basılır.

6.2.3. Tansiyon cihazının ekranında büyük ve küçük tansiyonu gösteren rakamlar gözükür.

6.2.4. Tansiyon aletinin manşonu çözülür.

6.3. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösteren, “Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı”na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik birim sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların “Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu” na göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik birim sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.4. Tansiyon Aleti Bakım Talimatı

6.6.1. Aylık Bakım:

6.4.1.1. Genel temizliği yapılır. Hava borularında delik veya patlak olup olmadığı kontrol edilir.

6.4.1.2. Hava körüğü kontrol edilir. Subap vidası sıkıştırılır. Kaçak kontrol edilir.

6.4.1.3. İbre hareketi gözlenir. Takılma veya zorlama yapıyor mu gözlenir.

6.4.1.4. Normal bir ölçüm yapılarak cihazın çalışması kontrol edilir.

6.4.1.5. Cihazın pilleri kontrol edilir

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu